



Dyreteknisk beredskapsvakt Avdeling for komparativ medisin (AKM)

Instruks for gjennomføring av dyreteknisk beredskapsvakt

Godkjent av: Avdelingsleder AKM

Dato: 14.03.2024

Endringer siden forrige versjon (03.06.2020): slått sammen med rutinen «daglige tilsyn på dager uten burskift», mindre språklige endringer.

1.	HENSIKT	1
2.	TIDSOMFANG AV VAKTORDNING	1
3.	GENERELL BESKRIVELSE AV ALARMER OG UTRYKNING	1
4.	EKSEMPLER ALARMTESKT SOM FRAMKOMMER PÅ VAKTTELEFONEN	2
5.	VIKTIGE TELEFONNUMMER	2
6.	FLYTTING AV DYR	2
7.	ALARMER OG TILTAK	3
	A. Alarmer som kun går til Dyreteknisk beredskap	3
	B. Alarmer som går til Vekter (Nokas Security), Teknisk vakt og Dyreteknisk beredskap	3

1. HENSIKT

Instruksen for Dyreteknisk beredskap skal gi nødvendig informasjon for gjennomføring av vaktordningen.

Dyreteknisk beredskapsvakt er en telefonvaktordning utenom ordinær arbeidstid (365 dager i året) med utrykning ved behov, som rullerer mellom de dyreteknisk ansatte på AKM. Hovedhensikten med beredskapen er å sikre dyrenes velferd og sikkerhet utenom ordinær arbeidstid dersom miljøparameterne avviker fra gitte intervaller eller andre uønskede hendelser oppstår.

2. TIDSOMFANG AV VAKTORDNING

Mandag til fredag: Fra kl. 00.00 til kl. 05.00 og fra klokken 16.00 til kl. 24.00

Lørdag og søndag: Fra kl. 00.00 til kl. 24.00

Dyreteknisk beredskapsvakt består i at den som har vakt kan nås via telefon, yte assistanse og om nødvendig rykke ut dersom alarm varsler feil i de tekniske installasjoner som styrer miljøparametere. Dyrene må om nødvendig flyttes til et annet rom/avdeling dersom avvik medfører fare for dyrenes velferd eller helse.

Responstiden ved alarm er satt til maks 3 timer. I regelen skal en rykke ut så raskt som mulig. Vent allikevel alltid i 10 minutter etter at du har mottatt alarmen før du rykker ut da det hender at alarmen tilbakekalles.

3. GENERELL BESKRIVELSE AV ALARMER OG UTRYKNING

De alarmene som kommer på vakttelefon til Dyreteknisk beredskap, er høy og lav romtemperatur og alarmer knyttet til avvik i gjennomsnitts luftfuktighet på smådyr og går kun til Dyreteknisk beredskap.

Ved større svikt i det tekniske anlegget vil alarm gå til Teknisk vakt, som ved svikt i kjøleanlegget vil det gå en tid før denne svikten slår ut i reell temperaturforandring på dyrerommene. Ved ingen umiddelbar forbedring kan Teknisk vakt ringe Dyreteknisk beredskap før alarmen kommer som SMS på vakttelefonen. Dette er da å regne som en alarm som krever utrykning.

Når du har mottatt en alarm på tekstmelding, så vent i 30 minutter før du rykker ut. Dette skal gjøres fordi hvis alarmen som går ikke er en reell feil, så vil alarmen bli tilbakestilt ("RESET") til normal igjen i løpet av noen

minutter. Dette vil sendes ut som tekstmelding (se eksemplene på side 3). Hvis du ikke er ankommet AKM og kvittert alarmer innen 1 time så vil som regel Vekter (Nokas Security) ringe opp for å undersøke om at du har mottatt alarmer.

Alarm som kun angår ett enkelt rom – temperatur.

For enkeltrom kan det gå alarm på avvik i temperatur. På telefonen vil det aktuelle rommet angis, og det vil framkomme hva som er problemet (høy eller lav temperatur). Det som skal gjøres ved en slik alarm er uttrykking til avdelingen og deretter innlogging på SD-Anlegget hvor man kvitterer at en har lest alarmer. Deretter går en inn i avdelingen på det aktuelle rommet og sjekker temperaturen manuelt. Hvis det viser seg å være en reel alarm, så skal en flytte dyr til et rom som er ok. Se også under ”8. Alarmer og tiltak”.

Alarm som angår flere rom – temperatur og fuktighet

Hvis det er to eller flere rom med temperatur alarm så skal Teknisk vakt kontaktes per telefon, for da kan det være et problem i kjelleren, som teknisk må sjekke/utbedre. Teknisk vakt har 45 minutters responstid og en vil derfor relativt snart få avklart problemets omfang.

Tilsvarende gjelder for luftfuktighet (”8. Alarmer og tiltak”).

4. EKSEMPLER ALARMTESKT SOM FRAMKOMMER PÅ VAKTTELEFONEN

UTLØST ALARM:

Eks på alarm (tekstmelding): PRI-2- UTLØST: NORMAL til ALARM ** 23.02.2008 17:30:53** S07-DS1-VE18B-FFF_LA Lav Fuktighet, Gj.snitt. Smådyr – Dyreavdelingen.

TILBAKSTILT (RESET) ALARM

Eks på alarm reset(tekstmelding): PRI-2- RESETT: ALARM til NORMAL ** 23.02.2008 17:31:53** S07-DS1-VE18B-FFF_LA Lav Fuktighet, Gj.snitt. Smådyr – Dyreavdelingen.

Forklaring alarmtekst:

PRI = Prioritet

UTLØST: NORMAL TIL ALARM = betyr at en alarm har gått.

RESETT: ALARM til NORMAL = betyr at en alarm er tilbakekalt/tilbakestilt.

OBS! Når alarmer ”resettes” så vil det i noen tilfeller stå som ovenfor (”PRI-2-RESETT”: ALARM TIL NORMAL.). I andre tilfeller står det ikke ”RESETT”, men det står ”ALARM til NORMAL” og da vet du at den er resatt.

S07-DSI = Dyreavdelingens ID-kode i SD systemet

VE18 = henviser til at alarmer er knyttet til ventilasjonssystemet for dyrerommene

5. VIKTIGE TELEFONNUMMER

Teknisk vakt	40624005
Dyreteknisk beredskap	48009075
Vaktselskap (Nokas):	92449277
Maskinvakt, UNN (damp)	77627474
Frank Husøy (SD-anlegg)	93297055
Ansvarshavende veterinær	92976376
Vakttelefon Mattilsynet	06040

6. FLYTTING AV DYR

Ved flytting av dyr fra et rom til et annet (se ”Alarmer og tiltak”) så må temperaturen og lys (styrke og døgnrytme) på det nye rommet settes riktig gjennom SD-Anlegget.

7. ALARMER OG TILTAK

A. Alarmer som kun går til Dyreteknisk beredskap

Temperatur

På et ordinært rom vil normalt temperaturen være innstilt på 21 grader +/- 1 grader. Det betyr at hvis temperaturen faller under 20 grader eller øker til over 22 grader, så vil alarmen gå. Temperaturintervallet som settes for det enkelte dyrerom tilpasses de dyrene som står oppstallet der. For eksempel vil det for nakenmus, db/db og db+ være innstilt en temperatur på 23° +/- 1°.

Alarm for Rom D7.xxx – Dyreavdelingen.

Ved ingen tilbakestilling av alarm innen 30 minutt sjekker man med teknisk vakt ved UiT og rykker ut til avdelingen. Kvitter for alarm på SD-Anlegget. Gjør manuell sjekk av rommet. Er det en reel alarm, flytt dyr til et rom som er ok. Dette vil bli utbedret neste dag. Hvis det er to eller flere rom som er temp. alarm på kontakt Beredskap på teknisk avdeling, for da kan det være et problem i kjelleren, som Teknisk må sjekke/utbedre. Se også nedenfor under "Viktig".

Viktig!

Hvis det oppstår en stor svikt i driftsanlegget som gjør at temperaturen avviker i flere/mange rom vil det komme alarm på alle dyrerom enkeltvis (dvs. mange alarmer etter hverandre). I slike tilfeller kontaktes Teknisk Beredskap umiddelbart og en rykker ut til avdelingen. Problemets omfang og hvor lang tid det vil ta å utbedre dette bør avklares så snart som mulig. Skulle det vise seg at problemet ikke lar seg utbedre og tilstanden for dyrene kan bli kritisk skal det tas kontakt med ansvarshavende veterinær eller Mattilsynet hvis ansvarshavende ikke er tilgjengelig.

B. Alarmer som går til Vekter (Nokas Security), Teknisk vakt og Dyreteknisk beredskap

Ta kontakt med Vekter (tlf. 92449277) for å sjekke om det er en reel alarm. Vekter skal så eventuelt ta kontakt tilbake hvis det er nødvendig med utrykning.

Høy/lav Fuktighet, Gj.snitt. Smådyr – Dyreavdelingen

Utrykking til avdelingen. Sjekk SD-Anlegg for kvittering av alarm. Ta kontakt med Dampvakt UNN eller Teknisk Beredskap. Prøv å få klarhet i hvor lang tid det tar før feilen kan utbedres. Hvis feilen ikke kan utbedres innen 5-6 timer skal om det gjelder hele avdelingen – kontakt ansvarshavende veterinær eller Mattilsynet, enkeltrom – flytt dyr til rom som ikke er påvirket.

Kupealarm for Heis – Dyreavdelingen

Ta kontakt med Vekter (tlf. 92 44 92 77) for å sjekke om det er en reel alarm. Vekter skal så eventuelt ta kontakt med rette instans for videre behandling av alarmen.

Brannstyring VE17, Korridorvifte starter- Dyreavdelingen

Ta kontakt med Vekter (tlf. 92 44 92 77) for å sjekke om det er en reel alarm. Vekter skal så eventuelt ta kontakt med rette instans for videre behandling av alarmen.

Driftstopp tilluftsvifte, aggregatet betjener Dyreavdelingen

Ta kontakt med Vekter (tlf. 92 44 92 77) for å sjekke om det er en reel alarm. Vekter skal så eventuelt ta kontakt med rette instans for videre behandling av alarmen.

Driftstopp avtrekksvifte, aggregatet betjener Dyreavdelingen

Ta kontakt med Vekter (tlf. 92 44 92 77) for å sjekke om det er en reel alarm. Vekter skal så eventuelt ta kontakt med rette instans for videre behandling av alarmen.